

BOTTOM





FRONT



BACK


STOP
RUN
1
2
3
4
5
6
Wind Data Logger
SELECT
Secure Digital™
Press inwards
to remove card
APRS WORLD